

Mini CARDMAN



Mini **CARDMAN** är en batteri/eliminator-driven magnetkortsläsare för insamling av kortdata. Den är utrustad med en 2x16 tkn display samt knappsats. Läsaren kan utrustas för att läsa ett alt. två spår.

Kortdata lagras tillsammans med år, datum samt tid. Till varje kortdragning kan valfri knapptryckning kopplas. (t.ex. belopp, kategori etc.)

Mjukvaran kan kundanpassas för alla tänkbara behov. Den kan sedan enkelt uppdateras via serieporten.

Konfigurering (8 st prefix samt löpnummer) sker från ett Windows-baserat program via serieporten.

Tömning av kortdata sker från samma program. Data lagras sedan i text- eller Accessdata -format.

Mini **CARDMAN** kan även anslutas till ett modem för att sända lagrad data via telefon.

TEKNISKA DATA

Mått

Bredd	:146 mm
Djup	:92 mm
Höjd	:33 mm
Vikt	:300g

Minne

Lagringsskapacitet	:512kB
--------------------	--------

Klocka

Noggrannhet	:±1 min/mån
-------------	-------------

Kommunikation

RS-232	38.400 kbit
--------	-------------

Elektriska data

Batteri	:9V (MN1604/6LR61)
Batterieliminator	:Mascot 5013/3635
Strömförbrukning	:<50mA

Apparaten är CE-märkt

Systemkrav	:Windows 95/98, NT
------------	--------------------

SBMEDIC Electronics

Schultzvägen 39
170 63 Solna, SVERIGE
tel: 08-356827, fax: 08-356874
e-mail: info@sbmedic.se
www.sbmedic.se